

[BIOZONE AIR spec]

品目	オゾン発生器
型式	BZ-AR1A
定格電圧・周波数	AC100V 50Hz/60Hz
電流値 (専用ACアダプタ使用)	0.13A
定格消費電力 (専用ACアダプタ使用)	6.4W
専用ACアダプタ入力	DC12V 1A
オゾン発生方式	冷陰紫外線ランプ
使用ランプ	4W O3ランプ
オゾン発生量	2mg/h
処理風量	1m ³ /h
外形寸法 (mm)	W110 × L66.2 × H176.3
重量	420g
付属品	・専用ACアダプター ・木ネジ (2) ・取扱説明書



BIOZONE

AIR



[BIOZONE series]

BIOZONE BT-088M



医療施設や各種資機材を消毒する
クラスII管理医療機器

BIOZONE PRO



大型の紫外線照射オゾンランプを搭載
広範囲の空間を除菌する事が可能

BIOZONE NEO



有人環境下で長時間除菌消臭に
最適な小型・軽量オゾン発生器

BIOZONE MINI



バッテリー搭載の超小型オゾン発生器

【販売元】

03 丸三製薬バイオテック株式会社

〒939-8232 富山県富山市南中央町3-37

TEL:076-429-0303 / FAX:076-429-3303

E-mail:info@03biotech.com / http://03biotech.com/

有人環境下でも常時使用が可能な 軽量・コンパクトなオゾン発生器

24時間体制で浮遊菌・付着菌や エアロゾル化したウイルス等を除菌 二次感染のリスクを軽減します

コンパクトボディに秘められた 本当のオゾン除菌・消臭器

空気中に浮遊する菌・ウイルス花粉などアレルギーをオゾンと紫外線が不活化
さらにドアノブや床・家具などに付着する菌やウイルスなども除菌が可能



UV-C (波長253.7nm)
OZONE (波長184.9nm) の
二つの機能が一体化した
超高性能専用ランプを搭載



浮遊菌・ウイルスを除菌



付着菌にも除菌効果



高い消臭効果



コンパクトボディに 効率的な内部エアフロー

専用ランプから発する波長253.7nmの紫外線が吸入した空気を効率的に除菌・消臭
更に波長184.9nmのオゾンランプにより発生するオゾンエアが
高性能ファンにより空間内に浮遊または付着した菌やウイルスを除菌・消臭します